

# SUPRA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### СЭНДВИЧНИЦА

# TTS-300



- Мощность 750 Вт
- Рассчитана на 4 ломтика хлеба
- Антипригарное покрытие
- Ненагревающиеся ручки
- Индикаторы сети и готовности
- Для любых видов бутербродов

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Благодарим Вас за приобретение сэндвичницы SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации сэндвичницы и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если сэндвичница перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Подготовка к эксплуатации.....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Рецепты.....	5
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции по безопасности использования электрического прибора.
- Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
- Бутербродница предназначена для приготовления бутербродов. Запрещается использовать его не по ее прямому назначению.
- До начала работы убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Розетка, к которой вы подключаете прибор, должна иметь заземление.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству автоматического включения/выключения.
- Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно. При необходимости починки обращайтесь к специалистам сервисного центра производителя. Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки или разборки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилок.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Во время работы бутербродница может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается чем-либо накрывать работающую бутербродницу.
- Не допускайте, чтобы работающий прибор соприкасался с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям использовать бутербродницу без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
- Не оставляйте бутербродницу рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой), не ставьте его на плиту или в духовку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Прибор соответствует всем стандартам по электромагнитной безопасности. При надлежащем использовании бутербродница полностью безопасна.
- Несоблюдение вышеуказанных правил безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим травмам, а также вызвать повреждения прибора. Производитель в таком случае не несет ответственности.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей. Удалите наклейки с корпуса бутербродницы. Протрите внешнюю поверхность прибора чистой слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Поднимите защелку и откройте бутербродницу.
- Тщательно очистите нагревательные поверхности влажной тканью или губкой.
- Включите прибор в электросеть, чтобы разогреть нагревательные поверхности.
- Оставьте включенный прибор в закрытом состоянии на несколько минут, чтобы избавиться от запаха.

### ВНИМАНИЕ:

**При первом использовании возможен кратковременный выход незначительного количества дыма, т.к. с поверхностей прибора удаляется защитная смазка.**

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Слегка смажьте нагревательные поверхности небольшим количеством сливочного или растительного масла.
2. Отмотайте сетевой шнур на нужную длину и подключите вилку питания к электрической розетке. При этом загорятся красный и зеленый индикаторы. Красный индикатор горит всегда, пока прибор подключен к электросети. Зеленый индикатор горит во время нагрева нагревательных поверхностей. Когда зеленый индикатор погаснет, это будет значить, что прибор готов к использованию.
3. Пока бутербродница разогревается, подготовьте бутерброды. Для каждого бутерброда потребуется два кусочка хлеба и начинка. Вы можете использовать собственные рецепты или воспользоваться предложенными в следующем разделе. Смажьте маслом кусочки хлеба с той стороны, где они будут соприкасаться с нагревательными поверхностями, чтобы

получить приятную золотистую корочку. Чтобы начинка не вытекала из бутербродов, не кладите ее слишком близко к краям хлеба.

4. Откройте бутербродницу и положите подготовленные бутерброды на нижнюю нагревательную поверхность. При желании вы можете приготовить только один бутерброд.
5. Чтобы закрыть бутербродницу, медленно опустите верхнюю нагревательную поверхность, пока автоматически не закроется защелка. Во время приготовления зеленый индикатор будет циклически загораться и гаснуть, что свидетельствует о включении и выключении нагрева для поддержания нужной температуры.
6. Через 3-4 минуты откройте бутербродницу, чтобы проверить готовность бутербродов: кусочки хлеба должны приобрести золотистую поджаристую корочку. Время приготовления зависит от типа хлеба, начинки и ваших предпочтений.
7. Достаньте готовые бутерброды. При необходимости используйте деревянную или пластиковую лопатку. Запрещается использовать вилку или другие острые или металлические предметы для этих целей.
8. Если вам нужно приготовить еще бутерброды, закройте бутербродницу и подождите, пока зеленый индикатор погаснет. После этого положите в бутербродницу новые бутерброды.
9. По окончании работы отключите прибор от электросети, подождите, пока он остынет, и проведите его чистку.

## РЕЦЕПТЫ

### Бутерброды с ветчиной, сыром и ананасом

Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 2 кусочка сыра, 2 кусочка ананаса, 2 тонких кусочка ветчины, молотый карри.

Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба положите по одному кусочку сыра, ананаса и ветчины. Сверху немного посыпьте карри, а затем положите по кусочку хлеба.

Готовьте бутерброды 3-4 минуты.

### Бутерброды с томатом, сыром и анчоусами

Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 1-2 помидора, порезанных на ломтики, 2 столовых ложки тертого сыра пармезан, 6 анчоусов, паприка, майоран.

Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба положите кусочки томатов, анчоусы и посыпьте тертым сыром. Приправьте сверху паприкой и майораном, а затем положите по кусочку хлеба.

Готовьте бутерброды 3-4 минуты.

## ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите нагревательные поверхности бумажным полотенцем, чтобы удалить жир.

Удалите остатки продуктов (например, прилипший сыр) деревянной или пластиковой лопаткой.

Для очистки нагревательных поверхностей используйте слегка влажную мягкую ткань или губку. Не используйте при чистке острые предметы и абразивные чистящие средства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Протрите внешнюю поверхность чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Запрещается погружать прибор, шнур питания и вилку в воду.

После чистки дайте прибору высохнуть.

Смотайте сетевой шнур и уберите прибор на хранение. Бутербродницу можно хранить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Расчетная потребляемая мощность: 750 Вт

Вес в упаковке: 1,3 кг

Габаритные размеры упаковки: 245x90x220 мм