

**English****OPERATING INSTRUCTIONS**

Please read these operating instructions carefully as they include valuable advice on safety and how to use the equipment. Look after these operating instructions carefully.

**WARNINGS**

- Do not push the unit hard into the nose or ears. Only the metal tip of the head (1) should be inserted delicately into the nose and ear cavities.
- Do not use your unit if it is not working properly, if there is any damage to the unit (1) or (7) or to the set of blades (3); this might result in injury to skin, nose or ears. Do not try to repair this electrical unit yourself, rather contact an experienced technician.
- This unit has only been designed to cut nose and ear, beards and sideburns. Any other type of use is to be considered inappropriate and the manufacturer will not be held responsible for any damage that may result from improper or incorrect use of the unit.
- Warn children of the dangers of electrical equipment and inform them of the relevant safety standards. Never leave electrical equipment within reach of children.
- The elements used to pack the unit (plastic bags, cardboard box, etc.) must be kept out of reach of children as they are a potential danger to them.

**COMPONENTS**

1. nose and ear head
  2. blade cover
  3. set of blades
  4. battery cover
  5. ON/OFF switch
  6. brush
- Only for model 624.11
7. Beard and sideburns head
  8. Moustache comb
  9. Lubricating oil
  10. Base
  11. Guide combs

**INSERTING / REPLACING THE BATTERY**

Remove the battery cover (4) by turning it anticlockwise. Remove the old battery, if there is one. Insert a new "AA" type battery into the unit. Put the cover (4) back onto the battery compartment, turning it clockwise. In compliance with environmental protection regulations, please remember not to discard old batteries in the normal household waste, but always dispose of them at a specific collection point.

**OPERATING INSTRUCTIONS**

Turn the unit on using the ON/OFF button (5).

**Changing the interchangeable blades**(Only for model 624.11)

To swap the interchangeable blades, turn the head anti-clockwise to extract the blades and clockwise to lock them into place again.

**Using the Nose and Ear Head**

Insert the metal tip of the head (1) into the nose or ear gently and with great care, to cut unwanted hair.

**Using the Beard and Sideburns Head** (Only for model 624.11)

This head (7) has been designed for cutting and trimming beards and sideburns, and must be used with the guide combs (11). Choose the most suitable guide comb in accordance with the desired length of cut and fit it onto the head as shown in figure C. Hold the unit so that the rounded part of the combs touches the face and proceed to cut.

**Guide combs** (Only for model 624.11)

The unit comes supplied with two guide combs which permit the following lengths of cut:

- long comb for 10 to 16 mm
- short comb for 2 to 8 mm

**CLEANING AND MAINTENANCE**

**Important**  
Always make sure that the unit is turned off before cleaning the blades. Never immerse the entire unit in water (fig. A). The only parts that can be cleaned with water are the set of blades and the head.

To remove cut hair from the unit, take off the head (1) by turning it clockwise, then extract the set of blades (3). Clean the two parts with the brush provided (6) or wash them in water (fig. B). Make sure that both the head and the set of blades are completely dry before reassembling them. Use a soft cloth to dry them. Use the small brush provided to clean the beard and sideburn head.

**DISPOSAL**

- Dispose of the appliance in accordance with all regulations governing waste disposal and the safeguarding of the environment.
- Dispose of the batteries by delivering them to a special recycling centre.

This unit complies with the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/CEE

**Deutsch****BEDIENUNGSANLEITUNG**

Lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen für Ihre Sicherheit und den korrekten Gebrauch des Geräts enthält. Verwahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

- Do not push the unit hard into the nose or ears. Only the metal tip of the head (1) should be inserted delicately into the nose and ear cavities.
- Do not use your unit if it is not working properly, if there is any damage to the unit (1) or (7) or to the set of blades (3); this might result in injury to skin, nose or ears. Do not try to repair this electrical unit yourself, rather contact an experienced technician.
- This unit has only been designed to cut nose and ear, beards and sideburns. Any other type of use is to be considered inappropriate and the manufacturer will not be held responsible for any damage that may result from improper or incorrect use of the unit.
- Warn children of the dangers of electrical equipment and inform them of the relevant safety standards. Never leave electrical equipment within reach of children.
- The elements used to pack the unit (plastic bags, cardboard box, etc.) must be kept out of reach of children as they are a potential danger to them.

**COMPONENTS**

1. Schneidekopf f. Nase und Ohren
  2. Abdeckkappe
  3. Messersatz
  4. Batteriekappe
  5. EIN/AUS-Schalter
  6. Pinsel
- Nur für Modell 624.11
7. Schneidekopf für Bart und Koteletten
  8. Kotelettkamm
  9. Schmieröl
  10. Halterung
  11. Aufsteckkämme

**INSERTING / REPLACEMENT BATTERIE**

Entfernen Sie die Batteriekappe (4) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfern. Soweit vorhanden, die leere Batterie entnehmen. Eine neue Batterie Typ „AA“ in den Gerät einlegen. Das Batteriefach wieder schließen, indem sie mit dem Deckel (4) im Uhrzeigersinn drehen.

In compliance with environmental protection regulations, please remember not to discard old batteries in the normal household waste, but always dispose of them at a specific collection point.

**OPERATING INSTRUCTIONS**

Turn the unit on using the ON/OFF button (5).

**Changing the interchangeable blades**(Only for model 624.11)

To swap the interchangeable blades, turn the head anti-clockwise to extract the blades and clockwise to lock them into place again.

**Using the Nose and Ear Head**

Insert the metal tip of the head (1) into the nose or ear gently and with great care, to cut unwanted hair.

**Auswechseln der Messer** (Nur für Modell 624.11)

Beim Auswechseln der Messer den Kopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Messer abzunehmen, im Uhrzeigersinn, um sie wieder aufzusetzen.

**Using the Beard and Sideburns Head** (Only for model 624.11)

Este head (7) has been designed for cutting and trimming beards and sideburns, and must be used with the guide combs (11). Choose the most suitable guide comb in accordance with the desired length of cut and fit it onto the head as shown in figure C. Hold the unit so that the rounded part of the combs touches the face and proceed to cut.

**Guide combs** (Only for model 624.11)

The unit comes supplied with two guide combs which permit the following lengths of cut:

- long comb for 10 to 16 mm
- short comb for 2 to 8 mm

**CLEANING AND MAINTENANCE**

**Important**  
Always make sure that the unit is turned off before cleaning the blades. Never immerse the entire unit in water (fig. A). The only parts that can be cleaned with water are the set of blades and the head.

To remove cut hair from the unit, take off the head (1) by turning it clockwise, then extract the set of blades (3). Clean the two parts with the brush provided (6) or wash them in water (fig. B). Make sure that both the head and the set of blades are completely dry before reassembling them. Use a soft cloth to dry them. Use the small brush provided to clean the beard and sideburn head.

**DISPOSAL**

- Dispose of the appliance in accordance with all regulations governing waste disposal and the safeguarding of the environment.
- Dispose of the batteries by delivering them to a special recycling centre.

**Français****INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION**

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation ci-après qui contiennent des conseils précieux relatifs à la sécurité et à l'utilisation de l'appareil. Conservez soigneusement ces instructions.

- Do not push the unit hard into the nose or ears. Only the metal tip of the head (1) should be inserted delicately into the nose and ear cavities.
- Do not use your unit if it is not working properly, if there is any damage to the unit (1) or (7) or to the set of blades (3); this might result in injury to skin, nose or ears. Do not try to repair this electrical unit yourself, rather contact an experienced technician.
- This unit has only been designed to cut nose and ear, beards and sideburns. Any other type of use is to be considered inappropriate and the manufacturer will not be held responsible for any damage that may result from improper or incorrect use of the unit.
- Warn children of the dangers of electrical equipment and inform them of the relevant safety standards. Never leave electrical equipment within reach of children.
- The elements used to pack the unit (plastic bags, cardboard box, etc.) must be kept out of reach of children as they are a potential danger to them.

- COMPOSITION**
1. tête nez et oreilles
  2. cache-lames
  3. jeu de lames
  4. capuchon batterie
  5. interrupteur ON/OFF
  6. pinceau
- Uniquement pour le modèle 624.11
7. tête barbe et patilles
  8. Kotelettkamm
  9. Schmieröl
  10. Halterung
  11. Aufsteckkämme

- INSERTION / REMplacement BATTERIE**
- Retirez le capuchon batterie (4) en tournant ce dernier dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si présent, retirez la batterie épuisée. Insérez une nouvelle batterie de type "AA" dans l'appareil. Refermez le compartiment batterie avec le couvercle (4) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

**INLEGEN / AUSTAUSCHEN DER BATTERIE**

Draai de batterijkapje (4) door te draaien tegen de klok te draaien. Indien aanwezig, verwijder de lege batterij. Installeer een nieuwe batterij tipo "AA" in het apparaat. Sluit de batterijcompartiment af met de batterijkapje (4) in de richting van de aanduiding van de klok.

**REPLACEMENT / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**

Quite la capucha de la batería (4) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Quite la batería si está gastada. Introduzca una nueva tipo "AA" en el aparato. Ciérre el compartimiento de la batería girando la tapa (4) en sentido de las agujas del reloj.

**SUSTITUCIÓN DE LAS CUCHILLAS INTERCAMBIABLES**

Quite la capucha de la batería (4) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Quite la batería si está gastada. Introduzca una nueva tipo "AA" en el aparato. Ciérre el compartimiento de la batería girando la tapa (4) en sentido de las agujas del reloj.

**MODALIDADES DE USO**

Pulse el interruptor ON/OFF (5) para encender el aparato.

**MODUS D'EMPLOI**

Allez au bout de l'appareil par l'interrupteur ON/OFF (5).

**REEMPLAZO DE LAS LAMAS INTERCAMBIABLES** (Únicamente para el modelo 624.11)

Para sustituir las cuchillas intercambiables, gire el cabezal hacia la izquierda para quitarlo y hacia la derecha para bloquearlo nuevamente en el aparato.

**USO DEL CABEZAL PARA NARIZ Y OÍDOS**

Quite la lama superflua, introduzca la punta metálica del cabezal (1) en la nariz o el oído con cuidado y delicadeza.

**USO DEL CABEZAL PARA BARBA Y PATILLAS** (Únicamente para el modelo 624.11)

Este cabezal (7) es específico para cortar y mantener la barba y las patillas, y se debe utilizar junto con los peines guía (11). Elija el peine guía adecuado para la longitud de corte deseada y colóquelo en el cabezal como se ilustra en la figura C. Sostenga el aparato de modo que la parte redondeada de los peines esté en contacto con la cara y efectúe la tijera.

**USO DE LOS PEINES GUIA**

Inserte el peine guía (11) en el interior del naso o del orejito para cortar los pelos superfluos.

**USO DEL CABEZAL PARA BARBEA Y BASETTE** (Únicamente para el modelo 624.11)

Corte el pelo (7) estudiado para cortar y regular la barba y las patillas, y deje utilizar junto con los peines guía (11). Sostenga el peine guía adecuado para la longitud de corte deseada y colóquelo en el cabezal como se ilustra en la figura C. Sostenga el aparato de modo que la parte redondeada de los peines esté en contacto con la cara, y realice el corte.

**USO DEL CABEZAL PARA CORTAR Y REGULAR LA BARBA Y LAS SUICAS**

Retire la lama (7) y utilícela en sentido contrario al de las agujas del reloj. Quite la lama superflua, introduzca la punta metálica del cabezal (1) en la nariz o el oído con cuidado y delicadeza.

**USO DEL CABEZAL PARA BARBEA Y BASETTE**

Retire la lama (7) y utilícela en sentido contrario al de las agujas del reloj. Quite la lama superflua, introduzca la punta metálica del cabezal (1) en la nariz o el oído con cuidado y delicadeza.

Cet appareil est conforme à la Directive en matière de compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

**Italiano****ISTRUZIONI PER L'USO**

Vi preghiamo di leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso, esse contengono preziosi consigli relativi alla sicurezza ed a l'utilizzo dell'apparecchio. Conservate con cura queste istruzioni.

- Do not push the unit hard into the nose or ears. Only the metal tip of the head (1) should be inserted delicately into the nose and ear cavities.
- Do not use your unit if it is not working properly, if there is any damage to the unit (1) or (7) or to the set of blades (3); this might result in injury to skin, nose or ears. Do not try to repair this electrical unit yourself, rather contact an experienced technician.
- This unit has only been designed to cut nose and ear, beards and sideburns. Any other type of use is to be considered inappropriate and the manufacturer will not be held responsible for any damage that may result from improper or incorrect use of the unit.
- Warn children of the dangers of electrical equipment and inform them of the relevant safety standards. Never leave electrical equipment within reach of children.
- The elements used to pack the unit (plastic bags, cardboard box, etc.) must be kept out of reach of children as they are a potential danger to them.

- AVVERTIMENTI**
- Non spingere con forza l'apparecchio all'interno delle narici o delle orecchie, ma inserire delicatamente nelle cavità solo la punta metallica della testa (1).
  - Non utilizzare l'apparecchio in caso di anomalia, si possono causare danni alle narici o alle orecchie. Non tentate di riparare l'apparecchio; póngase in contatto con un tecnico autorizzato.
  - Questo apparecchio ha sido diseñado para cortar los pelos de la nariz, del oido, la barba y las patillas. Cualquier otro uso se considerará impróprio y peligroso. El fabricante no se hace responsable por los posibles daños derivados de un uso impróprio o erróneo.
  - Advertir a los niños sobre los peligros de los aparatos eléctricos y de las normas de seguridad correspondientes. No dejar a los niños cerca de los aparatos eléctricos y de las normas de seguridad. Mantener cualquier aparato eléctrico fuera del alcance de los niños.
  - Avvertire i bambini dei pericoli che possono derivare dagli apparecchi elettrici ed informarli delle norme di sicurezza corrette. Non lasciare mai gli apparecchi elettrici a portata di mano dei bambini.
  - Los elementos que constituyen el embalaje del aparato (bolsas de plástico, scatola, cartone, etc.) no devon tener que dejarse nunca al alcance de los niños ya que son peligrosos.

- COMPOSIZIONE**
1. testina naso e orecchie
  2. cappuccio lame
  3. jeu de cuchillas
  4. cappuccio della batteria
  5. interruttore ON/OFF
  6. pincel
- Solo per modello 624.11
7. Testina barba e patillas
  8. Peigne mustache
  9. Huile lubrifiante
  10. Support
  11. Peignes guide

- INSEGNAMENTO / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**
- Quite la capucha de la batería (4) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Quite la batería si está gastada. Introduzca una nueva tipo "AA" en el aparato. Ciérre el compartimiento de la batería girando la tapa (4) en sentido de las agujas del reloj.

**REPLACEMENT / SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA**

Quite la capucha de la batería (4) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Quite la batería si está gastada. Introduzca una nueva tipo "AA" en el aparato. Ciérre el compartimiento de la batería girando la tapa (4) en sentido de las agujas del reloj.

**INTRODUCCIÓN / SUBSTITUIÇÃO PILHA**

Rimova o capuchinho da pilha (4) rodando-a no sentido contrário das pontas do reloj. Se estiver presente, remova a pilha gasta. Introduza uma pilha nova do tipo "AA" no interior do aparelho. Feche o compartimento da bateria com a tampa (4) rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.

**MODALIDADES DE USO**

Pulse el interruptor ON/OFF (5) para encender el aparato.

**MODALITÀ D'USO**

Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (5).

**MODUS D'EMPLOI**

Allez au bout de l'appareil par l'interrupteur ON/OFF (5).

**REPLACEMENT LAME INTERCAMBIABILI**

Solo per modello 624.11

**REPLACEMENT LAME INTERCAMBIABILI**

Per sostituire le lame intercambiabili, ruotare la testina (7) in senso antiorario per rimuoverla ed in senso orario per bloccarla nuovamente nell'apparecchio.

**REPLACEMENT LAME INTERCAMBIABILI**

Retirez la lama (7) en tournant ce dernier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si présent, retirez la lame usée. Installez une nouvelle lame de type "AA" dans l'appareil. Refermez le compartiment de la batería girando la tapa (4) en sens horaire.



**RU - Címoku** na izdeliu ili na njemu označava se da je ovaj izdelok uporabljen za čišćenje ali za obnovitev videnja. Vsebuje tudi informacije o tem, da je izdelok uporabljen za čišćenje ali za obnovitev videnja. Vsebuje tudi informacije o tem, da je izdelok uporabljen za čišćenje ali za obnovitev videnja.

SK - Symbole

Na výrobku je uveden symbol, ktorý naznačuje, že výrobok sa nesmie používať ako domový odpad. Je potrebné ho odvolať v zberomom výrobku, aby bol správneho spôsobu recyklácie.

ET - Toček

E - Tento výrobok je predmetom súťaže.

FI - Symbol

E

jaka

o merkity tuoteeseen tai sen pakkauseen,

osittaa, että tuoteta

ei saa

tallennata talousjaksella.

Tämä tuote on

asennus-

tarvikkeen

ja

teknisen

tukien

ja

tarvikkeen

ja

Magyar

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Függetlenül olvassa el a készülék használata és biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírásokat. Sízezet a használási előírásokat mindenkorábban megfelelően.

VIGYÁZAT!

NEM YÖRÖKÖDÉSHEZ HASZNÁLJ EL A KÉSZÜLKÉLTET.

SK - Symbole

Na výrobku je uveden symbol, ktorý naznačuje, že výrobok sa nesmie používať ako domový odpad.

Tárolás:

Tárolás:

szállítás:

Română

NAVOD K POUŽITÍ

Făgăduieți-vă să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare deoarece conțin recomandări importante privind siguranța și utilizarea aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucții de utilizare.

Instrucțiunile

conțin

informații

privind

siguranța

și

utilizarea

aparaturii.

Pentru

informații

suplimentare

privind

siguranța

aparaturii

vezi

instrucțiunile

de

utilizare

apărători

de

siguranță

aparaturii.

Pentru

informații

suplimentare

privind

siguranța

aparaturii

vezi

instrucțiunile

de

utilizare

apărători

de

siguranță

aparaturii.

Pentru

informații

suplimentare

privind

siguranța

aparaturii

vezi

instrucțiunile

de

utilizare

apărători

<div data-bbox="642 572 652 581" data